

PILKEMASTER®

PILKEMASTER® GO! Varaosalistat / Sparepartlist


Vain jälleenmyyjien käyttöön! Only reseller use!



Agromaster Oy
Teollisuustie 8, 54710 Lemi
p. 020 741 3322

www.pilkemaster.fi






PILKEMASTER GO! VARAOSALUETTELO

ALKAEN SARJANUMEROSTA 170000 -->


1. Rungon kokoonpano / Frame assembly
2. Puunpainimen kokoonpano / Log rammer assembly
3. Kuljettimen kokoonpano / Conveyor assembly
4. Sahan kokoonpano / Saw assembly
5. Nostajien kokoonpano / Loglifter assembly
6. Halkaisuterän kokoonpano / Splitting axe assembly
7. Kuljetusalustan kokoonpano / Transport platform assembly
8. Syötön kokoonpano / Feed assembly
9. Hydraulioöljysäiliön kokoonpano / Hydraulictank assembly
10. Polttomoottorin kokoonpano / Combustion engine assembly
11. Halkaisumännän kokoonpano / Splitting piston assembly
12. Teräketjuvoitelusäiliö / Sawchain lubrication can



1.


Rungon kokoonpano / Frame assembly

Pos. Item.	Varaosanumero Spare part #	Nimike Description	kpl pcs
1	101001	GO! Rungon sivulevy oikea	1
2	101002	GO! Ketjusahan suojakotelo	1
3	101003	GO! Rungon tuki oikea	1
4	101004	GO! Rungon perälevy oikea	1
5	101005	GO! Tukijalan kiinnike	1
6	101006	GO! Alleajosuojan lukitusokka	1
7	101007	GO! Tukijalka	1
8	101008	GO! Alleajosuojan sarana 1	2
9	101009	GO! Runkolevyn jatke oikea	1
10	101010	GO! Runkolevy oikea	1
11	30815	Heijastin keltainen	2
12	101011	GO! Alleajosuojan sarana 2	2
13	101012	GO! Takavalo oikea	1
14	101013	GO! Takavalo vasen	1
15	101014	GO! Rungon ylätuki	1
16	101015	GO! Kuljettimen kääntörauta	1
17	101016	GO! Kuljettimen Kääntökahva	1
18	101017	GO! Rungon jatke vasen	1
19	101018	GO! Runkolevy vasen	1
20	101019	GO! Rungon perälevy vasen	1
21	101020	GO! Rungon sivulevy vasen	1
22	101021	GO! Nostajien käyttövivun lukitus	1
23	101022	GO! Nostajien käyttövipu	1
24	101023	GO! Nostajien käyttövivun jousi	1
25	101024	GO! Nostajien ohjurirulla	1
26	101025	GO! Rungon etulevy	1
27	101026	GO! Nostajien ohjurilevy	1
28	101027	GO! Suojahäkin sarana vasen	1
29	101028	GO! Suojahäkin sarana oikea	1
30	101029	GO! Suojalevy	1
31	101030	GO! Puuohjuri	1
32	101031	GO! Rungon tukilevy	1
33	101032	GO! Nostokorvake	2
34	101033	GO! Halkaisuterän säätövivun osa 1	1
35	101034	GO! Halkaisuterän säätövivun osa 2	1
36	101035	GO! Halkaisuterän säätötanko	1
37	10711	Vinssi "vasenkätinen"	1
38	101036	GO! Halkaisuterän nostorauta	1
39	101037	GO! Halkaisuterän lukitusvipu	1
40	101038	GO! Vinssin peti	1
41	101039	GO! Rungon välilevy etu	1
42	101040	GO! Rungon välilevy ylä	1
43	101041	GO! Halkaisuterän tukirauta	2
44	101042	GO! Rungon väliprikat	3
45	101043	GO! Halkaisuventtiilin säätövipujen runko	1
46	101044	GO! Halkaisuventtiilin säätövipu	2
47	101045	GO! Poistoaukon sivukumien vasen tukilevy	1
48	101046	GO! Poistoaukon sivukumien oikea tukilevy	1
49	101047	GO! Poistoaukon sivukumi	2
50	101048	GO! Poistoaukon alakumi	1
51	101049	GO! Poistoaukon alakumin tuki	1
52	101050	GO! L-kiinnike	2
53	101051	GO! Rungon välilevy iso	1
54	101052	GO! Runkopalkki vasen	1
55	101053	GO! Runkopalkki oikea	1
56	101054	GO! Rungon välilevy taka	1
57	101055	GO! Trukkipaikka	1
58	101056	GO! Halkaisuventtiilin säätövipujen rungon kiinnike	1
59	101057	GO! Alleajosuoja	1
60	101058	GO! Vinssinpedin tuki	1



2.**Puunpainimen kokoonpano / Log rammer assembly**


Pos. Item.	Varaosanumero Spare part #	Nimike Description	kpl pcs
1	102001	GO! Puunpainin	1
2	102002	GO! Puunpainimen sarana	1
3	102003	GO! Puunpainimen kahva	1



3.

Kuljettimen kokoonpano / Conveyor assembly


Pos. Item.	Varaosanumero Spare part #	Nimike Description	kpl pcs
1	103001	GO! Kuljettimen alkuosa	1
2	103002	GO! Kuljettimen jatko-osa	1
3	103003	GO! Kuljettimen alapelti (käytön puoli)	1
4	103004	GO! Kuljettimen alapelti (vapaa puoli)	1
5	10703	Vetotela	1
6	10710	Kuljettimen alapellin tuki	1
7	103005	GO! Kuljettimen kannatintuki	1
8	10733	Sovitinrenkas moottorille	1
9	10637	Kuljettimenmoottori	1
10	10729	Kuljettimen alkuosan ja jatko-osan lukitsin	2
11	90149	Lukitsimen vetojousi	2
12	10213	Laakeri UCFL205	1
13	30719	Laakerisuoja	1
14	10737	Sarana jatko-osa (käytön puoli)	1
15	10725	Sarana alkuosa (käytön puoli)	1
16	10721	Taittotelan kiinnike (käytön puoli)	1
17	10722	Taittotelan kiinnike (vapaa puoli)	1
18	10705	Taittotela (laakeroitu)	1
19	10719	Kuljetintuki	1
20	10723	Sarana jatko-osa (vapaa puoli)	1
21	10724	Sarana alkuosa (vapaa puoli)	1
22	103006	GO! Kuljetinhihna	1
23	30722	Kola	10
24	10710	Kuljettimen liitoslati	2



4.

Sahan kokoonpano / Saw assembly


Pos. Item.	Varaosanumero Spare part #	Nimike Description	kpl pcs
1	104001	GO! Halkaisuventtiili	1
2	10636	Ketjusahan moottori	1
3	10690	Kiila	1
4	104002	GO! Ketjusahan runko	1
5	30236	Laipankiinnitysvälilevy -13	1
6	30234	Teräketjulaippa (Pilkemaster)	1
7	30242	Teräketju (0.325, 1.5mm 72L)	1
8	10207	Ketjunkiristin	1
9	104003	GO! Laipankiinnityslevy	1
10	10209	Teräketjunvetoratas	1
11	10640	Booriholkki (4,0mm)	1
12	104004	GO! Käyttökahva	1
13	104005	GO! Käyttökahvan nuppi	1
14	104006	GO! Kääntöraudan vipu	1
15	104007	GO! Jousi "venttiilistö"	3
16	104008	GO! U-rauta	1
17	104009	GO! Ketjusahaventtiilin peti	1
18	104010	GO! Ketjusahanventtiili	1
19	104011	Suunnattava T-Haara 1/2"	1
20	104012	Jatkonippa 1/2"	1
21	21223	Voitelupumppu Pilkemaster	1
22	104013	GO! Ketjusahan kääntöraudan vipu	1
23	104014	GO! Ketjusahan kääntörauta	1
24	104015	GO! Venttiilivivuston kääntörauta	1
25	104016	GO! Laakeripeti	2
26	104017	GO! Ketjusahan akseli M30	1
27	90154	Laakeri SPBF 206	2
28	104018	GO! Jousi "suojahäkki2"	1
29	104019	GO! Suojahäkin ohjausvipu	1
30	104020	GO! Suojahäkin kaari	1
31	104021	GO! Halkaisuventtiilin ohjausvipu	1
32	104022	GO! Halkaisuventtiilin ohjausvivun stoppari	1
33	104023	GO! Halkaisuventtiilin ohjausvivun stopparin aluslevy	1
34	104024	GO! Kääntöraudan kiinnike	2
35	104025	GO! Ketjusahaventtiilin pedin korvake	1
36	104026	GO! Ketjusahaventtiilin vipu	1
37	104027	GO! Ohjurirauta	1
38	104028	GO! Halkaisuventtiilin peti	1
39	30228	Pyöriväkulmaliitin	1
40	104029	GO! Voiteluletku pumppu-ketjusaha	1



5.


Nostajien kokoonpano / Loglifter assembly

Pos. Item.	Varaosanumero Spare part #	Nimike Description	kpl pcs
1	105001	GO! Nostajan varsi	2
2	105002	GO! Nostajan koukku	1
3	105003	GO! Nostajan välitanko	1
4	90039	Soviterengas	4
5	90036	Sokka	2
6	105004	GO! Nostajien lukitustappi	1



6.**Halkaisuterän kokoonpano / Splitting axe assembly**


Pos. Item.	Varaosanumero Spare part #	Nimike Description	kpl pcs
1	106001	GO! Halkaisuterä 6-os. (lisävaruste)	1
2	106002	GO! Halkaisuterä 4-os.	1
3	106003	GO! Puunstoppari	1
4	106004	Rengassokka	2
5	106005	GO! Halkisuterän lukitussokka	2



7.

Kuljetusalustan kokoonpano / Transport platform assembly


Pos. Item.	Varaosanumero Spare part #	Nimike Description	kpl pcs
1	107001	GO! Akseli jarruton	1
2	10804	Lokasuoja	2
3	107002	GO! Lokasuojan kiinnike oikea	1
4	107003	GO! Lokasuojan kiinnike vasen	1
5	10802	Levypyörä+rengas	2
6	100704	GO! Rungon yläkiinnike	1
7	30816	Heijastin valkoinen	2
8	100705	GO! Aisan takakiinnikkeen välilevy	1
9	100706	GO! Aisan takakiinnike vasen	1
10	100707	GO! Aisan takakiinnike oikea	1
11	100708	GO! Aisan ala takakiinnike	1
12	100709	GO! Rungon alakiinnike	1
13	100710	GO! Vetoaisa	1
14	100711	GO! Nostajan kiinnike	2
15	30815	Heijastin keltainen	2
16	100712	GO! Takimmainen syöttöpöydäntuki	1
17	100713	GO! Syöttöpöydän liukulevy	1
18	100714	GO! Etummainen syöttöpöydäntuki	1
19	100715	GO! Kuulakytkin	1
20	90036	Sokka	1
21	30104	Tukijalka sokallinen pyöreä	1
22	10811	Nokkapyörän kiinnike	1
23	10809	Nokkapyörä	1
24	100716	GO! Kuulakytkimen holkki	1



9.

Hydrauliöljysäiliön kokoonpano / Hydraulic tank assembly


Pos. Item.	Varaosanumero Spare part #	Nimike Description	kpl pcs
1	109001	GO! Hydrauliöljysäiliö	1
2	30609 & 30610	Paluusuodatin, Runko & Suodatin	1
3	10618	Täyttökorkki huohottimella	1
4	10605	Mittalasi-lämpömittari	1
5	10619	Magneettitulppa + tiiviste	1
6	10620	Usit 1/2"	1
7	90038	Letkukara 1"-25mm	1
8	90083	Kaksoisnippat 1/2"-1/2"	1



8.


Syötön kokoonpano / Feed assembly

Pos. Item.	Varaosanumero Spare part #	Nimike Description	kpl pcs
1	108001	GO! Liikkuva syöttöpöytä	1
2	108002	GO! Kiinteä syöttöpöytä	1
3	108003	GO! Kiinteän syöttöpöydän alalevy	1
4	108004	GO! Liikkuvan syöttöpöydän tukilevy	1
5	108005	GO! Liikkuvan syöttöpöydän alalevy	1
6	108006	GO! Kiinteän syöttöpöydän tukilevy	1
7	108007	GO! Syöttöpöytien yhdyslevy	1
8	108008	GO! Päällimmäinen suomulevy	2
9	108009	GO! Alimmainen suomulevy	2
10	108010	GO! Männän kiinnitystappi	2
11	108011	GO! Kiinteän syöttöpöydän pääty	1
12	108012	GO! Suojahäkin vasen sivulevy	1
13	108013	GO! Suojahäkin keskiosa	1
14	108014	GO! Suojahäkin oikea sivulevy	1
15	108015	GO! Suojahäkin tuki	1
16	108016	GO! Suojahäkin reikälevy	1
17	108017	GO! Oikea suojalevy	1
18	108018	GO! Rungon tuki vasen	1
19	108019	GO! Keskimmäinen suojalevy	1
20	108020	GO! Päällimmäinen suojalevy	1
21	108021	GO! Oikea etulevy	1
22	108022	GO! Vasen etulevy	1
23	108023	GO! Vasen suojalevy	1
24	108024	GO! Letkusuoja	1
25	108025	GO! Lukituslevy	1
26	90220	Kahva	1



10.**Polttomoottorin kokoonpano / Combustion engine assembly**

Pos. Item.	Varaosanumero Spare part #	Nimike Description	kpl pcs
1	110001	Polttomoottori Briggs&Stratton	1
2	31004	Välilytkin 25mm	1
3	11005	Pumpun laippa	1
4	10690	Kiila	1
5	11004	Hydraulipumppu	1
6	110002	GO! Polttomoottorin peti	1
7	110003	Polttomoottorin värinäkumi	4
8	110004	GO! Polttomoottorin pedin tuki	1



11.**Halkaisumännän kokoonpano / Splitting piston assembly**

Pos. Item.	Varaosanumero Spare part #	Nimike Description	kpl pcs
1	111001	GO! Halkaisumäntä	1
2	111002	GO! Halkaisusylinteri	1
3	111003	GO! Halkaisusylinterin tappi	1