

Water leak alarm

Vesivuotohälytin


Vattenläckage larm



CAM611

Operating Instructions / Käyttöohje / Bruksanvisning

- (EN)** Store in a dry location prior to use to prevent accidental activation. Keep away from children & pets. Connect the battery before use. Do not place on a metal surface.
- (Fin)** Säilytä kuivassa paikassa ennen käyttöönottoa, jotta laite ei vahingossa käynnistyisi. Pidä poissa lasten ja lemmikkien saatavilta. Asenna paristo ennen käyttöä. Älä sijoita laitetta metallipinnalle.
- (SWE)** Förvara på en torr plats före användning för att förhindra oavsiktlig aktivering. Förvaras på avstånd från barn och husdjur. Anslut batteriet innan användning. Placeras ej på metallyta.



Disposal and Recycling / Hävittäminen ja kierrätys / Avfall och återvinning

- (EN)** Packaging, products and batteries should be disposed of via a suitable Recycling Centre. Do not dispose of in normal household waste. Do not expose batteries to excessive heat. Before disposal, remove the battery.
- (Fin)** Pakkaus, tuotteet ja paristot tulee hävittää hyötyjäteaseman kautta. Älä hävitä normaalin kotitalousjätteen joukossa. Älä altista paristoja liialliselle kuumuudelle. Poista paristot ennen hävittämistä.
- (SWE)** Förpackningar, produkter och batterier ska lämnas på närmaste Återvinningsstation. Släng inte i vanliga hushållssoporna. Utsätt inte batteriet för extrem hetta. Ta ut batteriet innan återvinning.

Replacing the Battery / Pariston vaihto / Batteribyte

